

## USB 接続時のプリンターフームと PnP (プラグアンドプレイ) ドライバ対応表

PC	DPxxFI プリンター		LAN 接続の場合 (参考)
状況	USB 接続の場合		プリンターフーム (PnP 非対応バージョン) PRINTER ROM : V01L01R07 以前
	プリンターフーム (PnP 対応バージョン) PRINTER ROM : V01L01R08 以降	プリンターフーム (PnP 非対応バージョン) PRINTER ROM : V01L01R07 以前 および V01L01R08 以降	
1)PC にプリンタードライバ がインストールされてい ない場合	<p>PC にプリンタードライバをインストールし、USB ポートを選択してください。</p> <p>※ プリンターフームを PnP 対応バージョンに せずにご利用することも可能ですが、 Windows アップデートの際にプリンタ ードライバのポートの再設定が必要になる場 合がございます。</p> <p>プリンターフームアップを実施してご使用する ことをお勧めします。</p> <p>プリンターフームのバージョンアップについて は、担当営業へご相談ください。</p>	<p>PC に PnP ドライバをインストールし、プリンタ ーを USB 接続するとプリンタードライバが作 成されます。</p>	<p>PC にプリンタードライバをインストールし、 LAN ポートを設定してください。</p>
2)プリンタードライバを PnP 対応バージョンに 更新する場合	<p>プリンタードライバを PnP 対応バージョンに更新す る場合は、プリンターフームを PnP 対応バージ ョンにする必要があります。</p> <p>プリンターフームのバージョンアップ後は、右記の 手順で PnP ドライバをインストールしてください。</p> <p>プリンターフームのバージョンアップについては担当 営業へご相談ください。</p>	<p>以下の手順で使用中のドライバを削除した 後、PnP ドライバをインストールしてください。</p> <p>① 一度プリンタードライバ「KEL_DPxxFI」を 削除する。 ② プリンタードライバパッケージを削除する。 ③ PnP ドライバをインストールする。 ④ USB 接続するとプリンタードライバが作成 される。</p> <p>※ 上記手順を経ず USB 接続した場合、 USB ポート(USBxxx KELDPxxFI) が新規作成され、「KEL_DPxxFI(1 コピー ー)」のプリンタードライバが追加作成され ます。 その場合は追加作成されたプリンタードラ イバの削除も含め、上記の手順を実施し てください。</p>	<p>LAN 接続の場合、PnP 対応バージョンに 更新する必要はありません。</p>

## Windows アップデートを実施して印刷できない事象が発生した場合の対応表

PC	DPxxFI プリンター		LAN 接続の場合 (参考)
状況	USB 接続の場合		プリンターフーム (PnP 非対応バージョン) PRINTER ROM : V01L01R07 以前
	プリンターフーム (PnP 対応バージョン) PRINTER ROM : V01L01R08 以降	プリンターフーム (PnP 非対応バージョン) PRINTER ROM : V01L01R07 以前 および V01L01R08 以降	
Windows アップデートを 実施して印刷できない事 象が発生した	<p>プリンタードライバ「KEL_DPxxFI」の「プリンターの プロパティ」を開き、「ポート」タブのポートを 「USBxxx」に再設定してください。</p> <p>※ プリンターフームを PnP 対応バージョンに せずにご利用することも可能ですが、 Windows アップデートの際にプリンタードライ バのポートの再設定が必要になる場合が ございます。</p> <p>プリンターフームのバージョンアップを実施して ご使用することをお勧めします。</p> <p>プリンターフームのバージョンアップについて は、担当営業へご相談ください。</p> <p>※ 上記を実施しても事象が発生する場合、 お問い合わせフォームに必要事項をご記入の上、弊社までお送りください。</p>	<p>以下の手順で使用中のドライバを削除した 後、PnP ドライバを最新バージョンに更新して ください。</p> <p>① 一度プリンタードライバ「KEL_DPxxFI」を 削除する。 ② プリンタードライバパッケージを削除する。 ③ PnP ドライバをインストールする。 ④ USB 接続するとプリンタードライバが作成 される。</p> <p>※ 上記を実施しても事象が発生する 場合、お問い合わせフォームに必要事項 をご記入の上、弊社までお送りください。</p>	<p>お問い合わせフォームに必要事項を ご記入の上、弊社までお送りください。</p>

補足 : PnP ドライバ  
インストール方法

- (1)セットアップ CD が V1.3 以上の場合、DPFISET.EXE を起動し、「プリンタードライバのインストール(USB)」を選択して実行してください。
- (2)ダウンロードサイトよりダウンロードした圧縮ファイルを解凍した後「¥DRIVERS¥DPFI¥WINDRV」のフォルダにある DPInst64.exe (32bitOS の  
場合は DPInst.exe) を実行してください。

【注意】DPxxFI の PnP は、PC 側 USB ポートの最初に接続されたポートが記憶されます。

プリンターフームのバージョンアップについては手順書がございますので、担当営業へご相談ください。